Módulo Ethernet NHS



1) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Módulo Ethernet 100BASE-T Compatível com redes Ethernet 10/100 Mbps;
- · Memória interna para armazenamento de eventos e logs de longa data;
- · Configuração simples através do software EtherUtility;
- Protocolo SNMP v2 para gerenciamento e monitoramento de uma rede completa de nobreaks seguindo a RFC-1628;
- · Protocolo Modbus TCP para gerenciamento e monitoramento do equipamento;
- · Segurança com usuário e senha para configuração e visualização de informações;
- Envio de e-mails de eventos do nobreak com a configuração de um servidor SMTP com ou sem TLS;
- Monitoramento remoto do equipamento através de solução em nuvem;
- Suporte completo a pilha lpv4;
- Cliente NTP para ajuste de hora automático na rede;
- Interface Web HTTP para gerenciamento e monitoramento:
- Dashboard de funcionamento do equipamento com gráfico sinóptico;
- Consulta dos parâmetros e informações do equipamento;
- Consulta de logs e eventos com visualização gráfica separado por dia;
- Configurações de rede, NTP, SNMP, Modbus, SMTP e parâmetros de funcionamento do equipamento.

2) PROCEDIMENTO INICIAL DE INSTALAÇÃO

1) Com o nobreak ligado, plugue o cabo UTP (Cat5e ou superior) com conector RJ45 no módulo Ethernet e verifique se o led verde no conector está piscando, significando que a conexão de rede foi estabelecida:



2) Faça o *download* do software de configuração inicial *EtherUtility* no site da NHS na categoria de softwares em: http://www.nhs.com.br

3) Efetue a instalação de maneira comum executando o arquivo: setup_nhsetherutility.exe.

4) Inicie o software de configuração *EtherUtility*, clicando no ícone na área de trabalho "*NHS ETHER Utility*". Clique no botão Procurar e aguarde conforme abaixo:

	-) El	HER	Utility
	Número de série	MAC Address	Endereço IF
VIA WEB	91A04444902A9A	38:B8:EB:90:2A:9A	192.168.41.111
	11570	38:B8:EB:90:2D:32	192.168.41.107
PROCURAR			

5) Serão listados após a procura todos os dispositivos NHS encontrados na rede. Selecione o dispositivo cujo campo *MAC Address* corresponde ao mesmo número encontrado na etiqueta do módulo Ethernet.

6) Por padrão a placa utiliza DHCP para obter um IP automaticamente da rede. Caso deseje configurar IP estático ou usuário e senha de acesso, clique em configurar:

DHCP	
Ativar O Desati	var
p	192.168.41.111
ÁSCARA	255.255.255.0
ATEWAY	192.168.41.1
Proteger com Senha	
Desativar O At	ivar
JUÁRIO	
NHA	

DHCP: Ative essa opção se quiser que o nobreak adquira automaticamente da rede o endereço a partir de um servidor DHCP.

IP, máscara e gateway: Preencha esses campos de acordo com a configuração de sua rede caso tenha desativado a opção de DHCP.

Proteger com senha: Ative essa opção caso deseje segurança adicional e solicitar uma autenticação por usuário e senha para gerenciar seu dispositivo.

Usuário e senha: Preencha um usuário e uma senha para autenticação e segurança caso tenha optado pela proteção com senha.

7) Clique em Aplicar e aguarde alguns segundos para a convergência de rede do dispositivo. Em seguida clique no botão Procurar.

8) Selecione o dispositivo que deseja gerenciar na lista e clique em Gerenciar via Web para uso e gerenciamento completo do dispositivo.

3) GERENCIANDO VIA INTERFACE WEB

STATUS

Para acessar a interface Web do dispositivo digite seu IP no navegador (Pode ser obtido no EtherUtility) ou digite http://ups-nhs-(4 últimos digitos do MAC, que se encontra na etiqueta da placa). Ex: MAC:38:b8:eb:90:2a:9a, então o endereço gerado será: http://ups-nhs-2a9a

1) Aba Geral: Contém um resumo do modo de operação da interface Ethernet, mostrando informações do nobreak e informações gerais de rede para funcionamento adequado do módulo.

NOBREAK		REDE	
MODELO	PDV RACK Senoidal 1500 VA	NHS CLOUD	Poll Ok
POTÊNCIA	1500 VA	IP	192.168.41.111
COMUNICAÇÃO	Comunicando	MAC ADDRESS	38:b8:eb:90:2a:9a
GRAVAÇÃO DE LOG	60	MÁSCARA DE REDE	255.255.255.0
PLACA/FIRMWARE	PDVPWM(18).76	DEFAULT GATEWAY	192.168.41.1
NÚMERO DE SÉRIE		HOSTNAME	ups-nhs-2a9a
DATA	01/01/2014	SERVIÇO SMTP	Inativo
HORA	00:00	SERVIÇO NTP	Ativo
UPTIME	1 Hora	DISPOSITIVO	Ethernet

Modelo: Modelo do nobreak que está sendo gerenciado;

Potência: Potência aparente nominal do nobreak;

Comunicação: Indicador de funcionamento correto do módulo e atualização de informações;

Gravação de Log: Intervalo em segundo dos registros de log do equipamento na memória interna;

Placa/Firmware: Versão de placa e firmware do nobreak;

Número de série: Número de série do nobreak;

Data e Hora: Data e Hora configurado no nobreak (Alguns nobreaks não possuem essa configuração e o campo ficará fixo);

Uptime: Tempo desde a última reinicialização ou desligamento do módulo Ethernet.

Rede: Contém definições de rede para endereçamento, rastreamento e funcionamento básico do módulo.

2) Dashboard: Mostra o fluxo de potência no equipamento, indicando o estado de funcionamento. Se está conectado a rede elétrica, carregando/descarregando a bateria, etc.



3) Carga: Exibe informações atuais de tensão, frequência, corrente, potência e percentual de carga.

	ENERGIA DO SEU JEITO.				
🔒 ST.	ATUS LOGS	°∰ CONFIGURAÇÕES	ADULA 🚱		
CARCA		FACE D			
TENSÃO	211 7 V				
FREQUÊNCIA	60 Hz	Hz	Hz		
CORRENTE	0.00 A	A	A		
POTÊNCIA	0 W	W	W		
	0 %	%	%		

Copyright © 2023 NHS – Todos os direitos reservados. v0.0

 \bigcirc

4) Bateria: Exibe informações atualizadas das baterias e do teste das mesmas.

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BATERIA	
CONDIÇÃO	Boa
STATUS	Normal
CARGA	Flutuando
TEMPO EM MODO BATERIA	0 segundos
TEMPO DE AUTONOMIA	minutos
PERCENTUAL DE CARGA	100 %
TENSÃO	55.2 V
CORRENTE	0.3 A
TESTE	
TIPO DO TESTE	Nenhum teste ativo no momento
RESULTADO DO TESTE	Nenhum resultado disponível no momento.

Condição: 'Boa' ou 'Ruim' de acordo com a condição de uso e o tempo de vida da bateria;

Status: 'Ok' ou 'baixa' se a bateria está ou não carregada;

Carga: Flutuando, carregando, descansando ou descarregando, indica se a bateria está em processo de carga, de acordo com a presença da rede elétrica;

Tempo em modo bateria: Indica a quantos segundos está em modo bateria a partir da queda da rede elétrica;

Percentual de carga: Indica percentualmente o quanto a bateria está carregada;

Tensão: Indica a tensão atual da bateria ou seu conjunto;

Corrente: Indica a corrente de carga ou descarga de todo o conjunto de baterias do nobreak

Temperatura: Apresenta as informações da temperatura atual de todo o conjunto de baterias. TESTE

Tipo do teste: Exibe qual foi o último teste realizado no equipamento; **Resultado do teste:** Apresenta o resultado do último teste realizado. 5) Parâmetros Nominais: Contém informações nominais de operação do equipamento.

A STATUS	LOGS	°¢ CONFIGURAÇÕES	Ø AJUDA	
VALORES NOMINAIS				
TENSÃO DE ENTRADA		3	20 V	
FREQUÊNCIA DE ENTRADA			60 Hz	
TENSÃO DE SAÍDA		1	221 V	
FREQUÊNCIA DE SAÍDA			60 Hz	
POTÊNCIA ATIVA			500 W	
POTÊNCIA APARENTE		2	350 VA	
BUZZER		,	Ativo	
SUBTENSÃO		٤	34 V	
SOBRETENSÃO			56 V	
DATA DE INSTALAÇÃO DA BATERIA			2/02/2016	
DURAÇÃO DA BATERIA			234 dias	
				-

Tensão de entrada: Valor nominal da tensão de entrada.

Frequência de entrada: Valor nominal da frequência da rede elétrica de entrada.
Tensão de saída: Valor nominal de saída de tensão regulada do nobreak.
Frequência de saída: Valor nominal da frequência da rede elétrica de saída.
Potência Ativa: Valor de potência em Watts de capacidade do equipamento.
Potência Aparente: Valor de potência em VA de capacidade do equipamento.
Buzzer: Informa se o buzzer do nobreak está ativado ou desativado.
Subtensão e sobretensão: Valores de mínimos e máximos de regulação de tensão do equipamento.
Data de instalação da bateria: Data em que a bateria foi instalada no nobreak.
Duração da bateria: Tempo nominal médio de durabilidade da bateria instalada no nobreak.

LOGS

2) Eventos: Exibe uma linha do tempo com os eventos que ocorreram no dia selecionado. É possível filtrar o evento por tipo. Para baixar um arquivo csv dos eventos exibidos, basta clicar no botão 'Download Eventos'.

1) Dados: Exibe o gráfico do parâmetro no dia selecionado, conforme os dados armazenados internamente. Para baixar o log completo do dia, basta clicar no botão "Download Csv".

Atenção: Para o correto funcionamento desta funcionalidade é altamente recomendado que a utilização do NTP esteja habilitado. Verificar item Configurações -> 3) Hora





CONFIGURAÇÕES

1) Equipamento: Para alterar as configurações do Nobreak, insira a senha "0000" na tela de autenticação.

	ENERGIA DO SEU JEITO.	
🔒 STATUS	LOGS 🏠 CONFIGURAÇÕES	Ø AJUDA
	Copyright © 2023 NHS - Todos os direitos reservados. v0.0	\bigcirc

TATUS	LOGS	CONFIG	JRAÇÕE	5	AJUDA	
	•	ų conner				
					_	
REDE						
TENSÃO DE SA	DA (V)			221		
FREQUÊNCIA D	SAÍDA (HZ)			60		
SUBTENSÃO (V				84		
SOBRETENSÃO	(V)			156		
BATERIA						
EXECUTAR TES	TE DE BATERIA	-	N	ENHUM -	_	
DATA DE INSTA	LAÇÃO DA BATERIA		-	02/02/2016		
TEMPO DE VIDA	DA BATERIA (DIAS)			1234		
OUTROS						
BUZZER		 Ativa 	do O	Desativado	_	
ATUALIZAR DA	A E HORA (COM_EVENT) 🧿	0	Sim 🤇	Nao		
UTILIZAR NTP	0	۲) Nao		
DATA E HORA		SELECIONE A DATA		SELECIONE A HORA		

REDE

Tensão de Saída: Tensão de saída nominal.

Frequência de Saída: Frequência de saída nominal.

Subtensão e sobretensão: Valor minimo e máximo, respectivamente, de regulação de tensão do Nobreak.

BATERIA

Executar teste de bateria: Realiza o teste de bateria selecionado.

Data de instalação da bateria: Data de troca das baterias.

Tempo de vida da bateria: Tempo médio estimado em dias da durabilidade das baterias.

OUTROS

Buzzer: Buzzer do Nobreak.

Atualizar data e hora (com_event): Atualiza o relógio interno do equipamento (Apenas se possuir uma com event).

Utilizar ntp: Utiliza a data/hora adquirida via NTP da rede.

Data e hora: Configuração manual a ser enviada para o equipamento.

2) E-mail: Possibilita configurar um servidor SMTP para envio de e-mails e notificações.



SMTP: Ativa o serviço de e-mail.

Servidor de e-mail: IP ou Hostname do servidor SMTP.

Porta TCP: Porta de conexão TCP com o servidor SMTP. Para conexões com TLS este valor será alterado para 587. Para conexões sem TLS, o padrão é 25.

SSL/TLS: Configura se a conexão utilizará criptografia TLS. Esta configuração é necessária para se conectar a grandes provedores como gmail, outlook, etc.

Remetente: Endereço de e-mail que enviará as notificações.

Autenticação: Ative essa opção se o servidor requisitar autenticação de usuário e senha.

Conta: Login no servidor SMTP.

Senha: Senha no servidor SMTP.

Destinatários: E-mails que irão receber a notificação. Não é necessário configurar os dois destinatários, basta apenas o destinatário 1.

Configurar Eventos: Abre um Popup que permite a seleção de quais eventos irão gerar uma notificação.

Exemplo de configuração com gmail:

O gmail requer a criação de uma senha de aplicativo para permitir o acesso de dispositivos que não utilizem o protocolo OAuth 2.0. Para isso basta acessar a conta desejada, selecionar 'Segurança', habilitar a verificação em duas etapas e gerar uma senha de aplicativo.

Configurações no WebServer:

SMTP: Ativado Servidor de e-mail: smtp.gmail.com Porta TCP: 587 SSL/TLS: Ativado Remetente: emailquefaraoenvio@gmail.com Autenticação: Ativada Conta: emailquefaraoenvio Senha: Senha de aplicativo gerada Destinatarios: emailsdosdestinatarios@...

14

3) Hora: Configuração de data e hora do módulo ethernet.

Atenção: É altamente recomendado que o serviço NTP esteja ativado e que o acesso ao servidor selecionado esteja funcional (Porta 123 UDP) para o correto referenciamento de data/hora para os logs. O bloqueio de rede para este acesso ou a incorreta configuração pode gerar a perda de referencia de data/hora caso a bateria do RTC esteja descarregada, podendo ocasionar o salvamento dos logs de maneira incorreta.

HORA	
NTP	 Ativado Desativado
SERVIDOR NTP 📀	a.ntp.br
FUSO HORÁRIO (GMT) 📀	-3
DATA	SELECIONE A DATA 07/02/2023
HORA	SELECIONE A HORA

NTP: Ativa o serviço.

Servidor NTP: IP ou Hostname do Servidor NTP.

Fuso horário (GMT): Fuso horário da região.

Data: Configuração manual da data.

Hora: Configuração manual do horário.

4) Rede: Configurações de rede do módulo ethernet.

REDE		CLOUD	
DHCP	Ativado O Desativado	STATUS	POLL OK
IP ⊘	192.168.41.109	DETALHES	Realizando Poll
MÁSCARA DE REDE 💿			
GATEWAY PADRÃO ⊘	192.168.41.1		
DNS PRIMÁRIO			
HOSTNAME ⊘	ups-nhs-2a9a		
	0	>	

REDE

DHCP: Ativa o protocolo DHCP para obter as configurações automaticamente da rede.
IP: Endereço IP do dispositivo ethernet na rede.
Máscara de rede: Máscara utilizada na rede interna.
Gateway padrão: Endereço do gateway da rede.

DNS Primário: Servidor DNS utilizado por padrão.

Hostname: Endereço alfanumérico do dispositivo na rede que traduz seu IP

CLOUD

Status: Exibe o status de conexão com a nuvem, sendo: 'Inicializando' - Comunicação ainda não realizada; aguarde: 'Poll OK' - Comunicação sendo realizada com sucesso: 'Erro' - Comunicação não foi estabelecida; 'Desabilitado' - Funcionalidade Desabilitada.

Detalhes: Apresenta mais informações referente ao status atual.

5) Modbus: Configuração do Modbus TCP.

T STATUS	LOGS	°c CONFIGUR	AÇÕES	AJUDA
MODBUS				
ID			1	
PORTA ⑦			502	
		0		

ID: Identificador do dispositivo. Este valor deve ser único para cada dispositivo na rede modbus. Porta: Porta TCP utilizada para conexão. Padrão - 502.

Obs: O módulo ethernet limita o número de conexões modbus simultâneas abertas em 2 conexões.

6) SNMP: Configuração dos parâmetros SNMP do módulo Ethernet. Compatível com SNMPv1 e SNMPv2.

🕈 STATUS	LOGS	CONFIGURAÇÕES	AJUDA
••	-	•	v
SNMP			
NOME			Nobreak NHS
LOCAL			Local
CONTATO			Contato
COMUNIDADE ⊘			public
PORTA ⊘			161
ENVIO DE TRAPS			🔿 Ativado 🔘 Desativado
IP DE DESTINO 1 ⊘			
IP DE DESTINO 2 🕜			
PORTA DE ENVIO DE TRAPS ⊘			
	(Đ		

Nome, local e contato: Informações adicionadas para fins de rastreamento do nobreak na rede conforme a RFC-1213.

Comunidade: Nome da comunidade utilizada para fins de segurança.

Porta: Porta UDP utilizada para comunicação. Padrão - 161.

Envio de Traps: Habilita o envio de traps conforme a RFC-1628.

IP de destino: Destino das traps enviadas.

Porta de envio de traps: Porta UDP para o envio das traps. Padrão - 162.

MIBs implementadas: MIB 2, RFC-1628



SUPORTE TÉCNICO NHS Fone: (0xx41) 2141-9230 / 2141-9231 E-mail: assist@nhs.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA Acesse o endereço www.nhs.com.br