

Manual do Usuário ATS

Quadro de Comutação 50A e 100A



- 1. Chave 2 Posições
- 2. Display LCD
- 3. Borneira de entrada e Saída

Características gerais

- Quadro de transferência automática de carga;
- Produto microprocessado com DSP (processador digital de sinais);
- Software de monitoração;
- Indicação de potência true RMS;
- Monitoração da rede true RMS;
- Botão frontal para selecionar rede preferencial de operação;
- Tensão de entrada configurável;
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico, que atenua
- efeitos de descargas atmosféricas;
- Produto em sincronismo com ambas as entradas;
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
- · Alarme visual de defasamento entre as redes de entrada e potência excessiva;
- Interface de comunicação padrão USB.

- Somente nobreak's de forma de onda senoidal pura, na entrada do quadro, garantem o tempo de comutação especificado neste manual;

Especificações técnicas

DESCRIÇÃO	Quadro de comutação 50A	Guadro de comutação 100A	
Tensão de entrada nominal	120V/220V (configurável – strap interno)		
Tipo de seleção	Manual		
Faixa de Frequência	40Hz-70Hz		
Faixa de tensão	80V/160V (para 120V) /170V/270V (para 220V)		
Corrente de saída nominal	50A	100A	
Corrente de desligamento	60A	110A	
Tempo de comutação	2ms-16ms		
Sinalização de sobrecarga	Sim		
Proteção curto-circuito	Sim		
Recomendação de potência de nobreaks	120V - Até 6kVA 220V - Até 12kVA	120V - Até 12kVA 220V - Até 22kVA	
Dimensões (CxLxA)	230mm x 140mm x 316 mm	240mm x 140mm x 325 mm	
Peso aproximado	3,8kg	5,4kg	

Sinalização e Diagnóstico de Problemas

Através da tabela abaixo é possivel identificar todos os estados do nobreak e solucionar os problemas mais comuns de instalação ou funcionamento do equipamento. Caso o problema persista entre em contato com o Suporte Técnico da NHS ou

CONDIÇÃO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	
1 MODO DE OPERAÇÃO		NHS	Indicação de quadro controlado por chave frontal.	
		NHS MODO SOFTWARE	Indicação de quadro controlado por software monitor.	
		FALHA	Indicação para fonte de alimentação com defeito, contatar a assistência	
2 ALERTA	ALERTAS	ATENÇÃO	Indicação de sobrecarga, para melhor desempenho reduzir a carga.	
		VERIFICAR TENSÃO	Indicação de tensão de entrada diferente da tensão de operação.	
3 INFORMAÇÕES DE DESLIGAMENTO POR SOBRECARGA Indicação que o quadro desligou devido a carga acima da r		Indicação que o quadro desligou devido a carga acima da nominal.		
	DESLIGAMENTO	DESLIGA EM XXs	O Quadro de comutação já resetou* e irá desligar a saída**.	
4	INFORMAÇÕES	VERSÃO	Versão do hardware, software e número de série.	
		Sel: - V Saída:	Indicação rede preferencial, tensão nominal de operação e situação da saída do quadro.	
		V_Rede1 = , V V_Rede2 = , V	Indicação de valores de tensão Real nas entradas.	
		F_Rede1 = , Hz F_Rede2 = , Hz	Indicação de valores da frequência nas entradas.	
		Defasamento = ° I_rms = , A	Indicação de defasamento entre as entradas e corrente RMS de saída.	
		Fonte 1 = , V	Tensão de alimentação das fontes de entrada.	
5	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Pot_Real = , W Pot_Apar = , VA	Indicação de potência Real e Aparente na saída.	
		Pot_Pico = , W FP_Carga = ,	Indicação de potência Real de pico e fator de potência da carga.	
		Pot_max = , W Pot_min = , W	Indicação de potência Real instantânea máxima e mínima da carga.	
6	SINALIZAÇÃO SONORA	DESLIGAMENTO POR SOBRECARGA	Quatro apitos longos a cada 30 segundos	
		FALHA NA FONTE	Oito apitos duplos curtos a cada 30 segundos	
		DESLIGAMENTO MANUAL	Dez apitos longos	



www.nhs.com.br

Software



* O software está disponível para download na página: www.nhs.com.br/softwares

Tempo de desligamento por sobrecarga

QuadCom 50A			QuadCom
CORRENTE (A)	TEMPO DE DESLIGAMENTO	CORRENTE (A)	TEMPO DE DESLIGAMENTO
60A	60	120A	60
65A	12	130A	12
70A	06	140A	06
80A	03	160A	03
100A	02	200A	02
120A	01	240A	01

*As informações permanecem ativas no display por aproximadamente 4 segundos.





DESCRIÇÃO

O quadro de comutação automática possui duas entradas e uma saída;

Normalmente é alimentado por duas redes elétricas diferentes;

Em caso de falha na entrada preferencial o quadro irá transferir automaticamente a carga para a outra rede de entrada.

VANTAGENS

- ✓ Aumenta a confiabilidade do sistema;
- Proporciona alimentação redundante para a carga;
- ✓ Configuração simples;



A topologia do quadro de comutação automático garante o isolamento entre as redes de entradas através de reles em cada um dos alimentadores. Afim de garantir o total isolamento entre as redes de entrada no momento da comutação, a abertura dos reles da entrada com falha é realizada antes do comando de fechamento dos reles da outra rede de entrada.

Conexão / Ligação



Assistência técnica

Os equipamentos NHS somente saem da fábrica após passarem por uma rigorosa sequência de testes com o objetivo de detectar eventuais defeitos de fabricação ou falha de seus componentes, e assim garantir um operação segura e livre de problemas.

Antes de contatar uma Assistência Técnica certifique-se de que o equipamento está corretamente instalado: a.Certifique-se que o equipamento está ligado à tomada e que está ligado;

b. Verifique indicação visual e sonora do equipamento, conforme a tabela de Sinalizações e Diagnósticos de Problemas

deste manual.

Persistindo o problema localize uma Assistência Técnica Autorizada NHS mais próxima da região. GARANTIA

O tempo de garantia deste equipamento está descrito na Etiqueta de Identificação do Produto, contado a partir da sua data de compra

Não havendo nota fiscal de venda a garantia valerá pela data de fabricação do mesmo. IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens a e b acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item c

3) A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item 2, são válidos guanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, conforme item GARANTIA deste manual, a NHS não pagará os fretes.

4) A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada no site www.nhs.com.br. A garantia

Para reparos ou manutenções em garantia deste produto enviar o mesmo a uma revenda autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS.

Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do usuário do produto. Danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais não são cobertos pela garantia.

Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar.

Esta garantia é automaticamente CANCELADA guando:

- o equipamento for submetido a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas;

- for constatado que o danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequadas ou em desacordo com as especificações descritas neste manual;

- a etiqueta com o número de série original de fábrica for retirada, rasurada ou alterada;

Regulamento para troca de equipamentos, fretes e deslocamento de técnicos: 1) A garantia dos equipamentos está descrita na Etiqueta de identificação do produto a partir da venda para o usuário final, comprovado com a nota fiscal de compra na qual deverá constar o número de série do equipamento. Caso o usuário não tenha condições de comprovar a data de aquisição do equipamento da revenda através da nota fiscal, valerá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. 2) Antes de enviar o equipamento para NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, que analisará a

situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as condições abaixo:

a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para equipamentos com até um mês de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário;

b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para equipamentos com até três meses de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário:

c) A NHS não paga o frete: para equipamentos com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário.

dos equipamentos é dada no balcão da rede de Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emitente.

Contato

SUPORTE TÉCNICO NHS Fone: (041) 2141-9230 / 2141-9231 e-mail: assist@nhs.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA Acesse o endereço www.nhs.com.br

As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da NHS Sistemas Eletrônicos Ltda.



+55 41 2141.9200 | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 Cidade Industrial | Curitiba | PR | Cep 81260-000

Entrada com Gerador

Nessa configuração, o QuadCom é alimentado em uma das entradas pela rede elétrica e outra pelo gerador. A tensão de entrada pode ser 220V (fase-neutro ou fase-fase) ou 127V. A saída está alimentando um nobreak, que por suas vez alimenta as cargas, garantindo sempre a estabilidade e qualidade da energia na saída durante a transferência da alimentação da rede para o gerador.



Modo Bypass

A configuração bypass, pode ser utilizada para garantir que em caso de falha ou manutenção do nobreak, a carga possa ser alimentada automaticamente pela rede elétrica. A tensão da rede elétrica e de saída do nobreak podem ser 220V (fase-neutro ou fase-fase) ou 127V.



Modo Redundante

Nesse modo, o QuadCom é utilizado para garantir a alimentação de equipamentos críticos que não possuem fonte redundante. Com dois nobreaks ligados, um a cada entrada do QuadCom, o quadro será responsável por realizar a comutação automática em caso de falha ou desligamento de um dos nobreaks, garantindo assim a alimentação contínua da carga. Os nobreaks devem ter mesma tensão de saída, 220V (fase-neutro ou fase-fase) ou 127V.





+55 41 2141.9200 | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 Cidade Industrial | Curitiba | PR | Cep 81260-000

Modo Bypass com Transformador

Este modo é similar ao Modo Bypass, a única diferença é que se utiliza um transformador na entrada do QuadCom para adequar a tensão de alimentação, sendo que ambas necessitam ser iguais.



Modo Bypass com Rede Bifásica

O Modo Bypass com Rede Bifásica serve para ser utilizado quando se deseja a configuração Fase-Fase(F-F) 220V e Fase-Neutro(F-N) 127V simultaneamente. Nesse caso, tanto a rede elétrica quanto o nobreak devem disponibilizar três fios (F-F-N).

Como o quadro de comutação monofásico permite a entrada de dois fios (F-F ou F-N), a ligação do neutro nessa configuração será comum entre a rede elétrica, o nobreak e as cargas alimentadas em 127V. A duas fases da rede, serão conectadas a uma entrada do QuadCom e as fases do nobreak a outra entrada. Assim, as cargas 220V são ligadas às duas fases de saída do quadro de comutação e as cargas 127V são ligadas entre uma das fases e o neutro comum.

Lembrando que caso o nobreak utilizado seja isolador, essa configuração acaba eliminando a isolação por conta do neutro comum.





NÃO AJUSTAR ARQUIVO À PÁGINA



