

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Suporte de Parede para Nobreak NHS MINI



APLICAÇÃO

A Linha de Produtos de acessórios NHS oferece o suporte de parede para o Nobreak Mini que é utilizado para fixá-los em situações em que o Nobreak necessite estar suspenso. O suporte de parede NHS é indicado para equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica que utilizam no Nobreak Mini como: relógio de ponto, bebedouros, luzes de emergência, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Kit para fixação do suporte de parede



Fixar trava no suporte de parede com os parafusos M4 x 10 (um em cada lateral e dois no centro)



Fixação do suporte na parede



Antes de fixar o Nobreak NHS Mini insira nas laterais da trava os isolantes e faça o ajuste apertando os parafusos centrais.



Características

O produto acompanha: suporte metálico para fixação parede, trava para nobreak, 4 parafusos M4 x 10 para fixação da trava no suporte, 3 parafusos e buchas para fixação do suporte na parede, espaçadores adesivos.

Suporte metálico com pintura epóxi na cor Preta.

Dimensões: 110 x 110mm

Peso: 0,92kg



NHS Sistemas Eletrônicos Ltda

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 - CIC - Curitiba - Paraná

CNPJ: 81.048.837/0001-02 Insc.Est.: 101.70666-48

Suporte técnico: (41) 2141-9200 - Fax: (41) 2141-9232

www.nhs.com.br